

Epoxi-Verdünnung 854



zum Verdünnen von Epoxi-Lackfarben

Anwendungsbereich

Spezielle Epoxi-Verdünnung für die Konsistenz-Regulierung von z. B. 2K-Epoxi Varioprimer 865 und 2K-Epoxi Varioprimer S 864. Darüber hinaus auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge und Geräte sowie zur Reinigung von Werkzeugen und Geräten im PUR-Beschichtungs-System.

Eigenschaften

- intensiv wirkendes Spezial-Lösemittel
- mit hohem Lösungsvermögen
- auch zur Reinigung von Werkzeugen geeignet

Werkstoffbeschreibung

Farbton	farblos
Werkstoffbasis	Lösungsmittelgemisch auf Basis von Alkoholen, Aromaten und Estern.
Inhaltsstoffe	Aromatische Kohlenwasserstoffe, 2-Methyl-1-Propanol, Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol, Kohlenwasserstoffe-C9, N-Butylacetat
VOC Wert	max.850 g/l
Flammpunkt	+25 °C
Dichte	ca. 0,84 g/cm ³
Verpackung	1 l und 5 l

Verarbeitung

Zugabe Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung zu den einzelnen Produkten beachten.

Lagerung	
	Kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchgebinde dicht verschließen.
Deklaration	
Produkt-Code	M-VM04 Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	
Flächen abdecken	Umgebung sowie besonders empfindliche Materialien sorgfältig abdecken.
Weitere Angaben	Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.
Technische Beratung	
	Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter: Tel. +49 251 7188-239 Fax +49 251 7188-106 tb@brillux.de oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.
Anmerkung	
	<p>Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p> <p>Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.</p> <p>Brillux Weseler Straße 401 48163 Münster Tel. +49 251 7188-0 Fax +49 251 7188-105 info@brillux.de www.brillux.de</p>