

Briplast Maxifill 1893

superleichte, sehr gut füllende, verarbeitungsfertige Füll- und Spachtelmasse, weiß, für innen



Anwendungsbereich

Zum schnellen Auffüllen und Reparieren von Rissen und Löchern in Wänden und Decken aus Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsplatten. Auch für starre Fugen und Anschlussfugen mit geringer Bewegung geeignet.

Eigenschaften

- für innen
- emissionsarm
- verarbeitungsfertig
- superleicht
- geringes Schrumpfverhalten
- hohes Standvermögen
- überstreichbar
- nach Trocknung leicht schleifbar
- leicht verarbeitbar

Werkstoffbeschreibung

Farbton	weiß
Werkstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Dichte	ca. 0,60 g/ml
Standvermögen	standfest < 1 mm, nach DIN 52 454-ST-U26-23
Schrumpfverhalten	0 % bis 3 % je nach Schichtdicke
Max. Schichtdicke	ca. 25 mm in einem Arbeitsgang
Temperaturbeständigkeit	ca. -20 °C bis +75 °C, im durchgetrockneten Zustand
Verpackung	310-ml-Kartusche

Verarbeitung

- Untergrundvorbehandlung**
- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.
 - vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
 - nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen
 - reversible, wasserempfindliche Anstriche (z. B. Leimfarbe) gründlich abwaschen
 - bei stark saugenden Untergründen die Fugen-, Riss- oder Lochflanken mit Lacryl Tiefgrund 595 grundieren
 - siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3

Auftrag Kartusche am Gewindekopf aufschneiden und Düse aufschrauben. Die Düsenspitze entsprechend der Fugenbreite oder Lochgröße anschneiden (mindestens 6 mm) und Kartusche in die Pistole einlegen. Material mit der Druckpistole, geschlossen 1374 unter Druck fest und gleichmäßig in die Fuge oder Vertiefung einbringen. Beim Ausfüllen tiefer Löcher > 25 mm das Material in mehreren Schichten auftragen, um Rissbildung und stärkeres Schrumpfen (Beifallen) zu vermeiden. Trocknung berücksichtigen. Eine Anbruchkartusche sollte umgehend verarbeitet werden. Die Oberfläche vor Beginn der Hautbildung mit einem rostfreien Spachtel glättend verspachteln. Je nach Erfordernis nach Trocknung schleifen.

Offene Zeit Hautbildung nach ca. 5 Minuten (bei +23 °C, 50 % r. F.).

Verbrauch Der Verbrauch lässt sich aus Fugenbreite x Fugentiefe x Fugenlänge ermitteln. Bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 mm reicht die Kartusche für ca. 12 m. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Schleif- und überarbeitbar nach Durchtrocknung der Spachtelung, bei dünnen Schichten in der Regel nach ca. 1 Stunde. Die Trocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und der Dicke der gesamten Spachtelschicht.

Lagerung

Kühl, trocken und vor Feuchtigkeitseinfluss geschützt lagern. Mindestens 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code Nicht benannt
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Schutzausrüstung beim Schleifen

Bei Schleifarbeiten empfehlen wir das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (geeignete Schutzbrille und Staubmaske).

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de